



BELARRA



PP 505



Pulverizador manual de presión




Atención

Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta

Manual del Usuario y Garantía



DESPIECE PP 505





LISTADO DE PARTES PP 505

Item	Código/Code	Descripción	Description
1	PP505R1001	BOQUILLA	NOZZLE
2	PP505R1002	TUBO	TUBE
500	PP505R1500	INTERRUPTOR	SWITCH
4	PP505R1004	AGARRE	GRIP
5	PP505R1005	TUERCA	NUT
6	PP505R1006	TUERCA	NUT
7	PP505R1007	CONECTOR	CONNECTOR
8	PP505R1008	ARANDELA	WASHER
9	PP505R1009	TUBO	TUBE
10	PP505R1010	FILTRO	FILTER
11	PP505R1011	SELLO	SEAL
12	PP505R1012	PISTON	PISTON
13	PP505R1013	ANILLO DE PISTON	PISTON RING
14	PP505R1014	CILINDRO	CYLINDER
15	PP505R1015	MANIJA	HANDLE
16	PP505R1016	CUBIERTA	COVER
17	PP505R1017	ANILLO DE SELLO	SEAL RING
18	PP505R1018	VALVULA	VALVE
19	PP505R1019	GANCHO	HOOK
20	PP505R1020	HEBILLA	BUCKLE
21	PP505R1021	CORREA DE CARGA	CARRYING BELT
22	PP505R1022	CONDUCTO	PIPE
23	PP505R1023	BOTELLA	BOTTLE